



Solar Inverter

Baureihe IVEM(8KVA)



# Contents

ÜBER DIESES HANDBUCH	0 <sup>,</sup>
Zweck	01
Umfang	01
Sicherheitshinweise	01
WARNUNGSMARKEN	
EINFÜHRUNG	
Eigenschaften	
Grundlegende Systemarchitektur	03
PRODUKTÜBERSICHT	04
SPEZIFIKATIONEN	05
INSTALLATION	
Sicherheitshinweise	
Auspacken und Kontrolle	
Vorbereitung	
Montage des Geräts	
Batterieanschluss	10
AC-Eingangs-/Ausgangsanschluss	11
PV-Anschluss	13
Komponenten für PV-Steckverbinder und Werkzeuge	14
Endmontage	15
Trockenkontakt-Signal	15
Verdrahtungssystem für Wechselrichter	16
BETRIEB	17
Strom ein/aus	17
Bedien- und Anzeigefeld	17
LCD-Display-Symbole	18
LCD-Betriebsablaufplan	20
Basisinformationen Seite	20
Einstellung Seite	22
Energiespeicherdaten Seite	28
BMS-Informationen Seite	29
Bewertungsinformationen Seite	29
Lithium-Batterie Kommunikation	31
PARALLELE INSTALLATIONSANLEITUNG	32
1. Einführung	
2. Montage der Einheit	
3. LCD-Einstellung und Anzeige	
4. Inbetriebnahme	35
WARNCODE-TABELLE	37
FEHLERCODE-TABELLE	37

## **ABOUT THIS MANUAL**

#### Purpose

This manual describes the assembly, installation, operation, warning code and fault code of this unit. Please read this manual carefully before installations and operations. Keep this manual for future reference.

#### Scope

This manual provides safety and installation guidelines as well as information on tools and wiring.

#### **Safety instructions**

MARNING: This chapter contains important safety and operating instructions. Read and keep this manual for future reference.

- Before using the unit, read all instructions and cautionary markings on the unit, the batteries and all appropriate sections of this manual.
- 2. CAUTION --To reduce risk of injury, charge only deep-cycle lead acid type rechargeable batteries. Other types of batteries may burst, causing personal injury and damage.
- Do not disassemble the unit. Take it to a qualified service center when service or repair is required. Incorrect re-assembly may result in a risk of electric shock or fire.
- To reduce risk of electric shock, disconnect all wirings before attempting any maintenance or cleaning. Turning off the unit will not reduce this risk.
- 5. CAUTION Only qualified personnel can install this device with battery.
- 6. **NEVER** charge a frozen battery.
- For optimum operation of this inverter/charger, please follow required spec to select appropriate cable size. It's very important to correctly operate this inverter/charger.
- 8. Be very cautious when working with metal tools on or around batteries. A potential risk exists to drop a tool to spark or short circuit batteries or other electrical parts and could cause an explosion.
- 9. Please strictly follow installation procedure when you want to disconnect AC or DC terminals. Please refer to INSTALLATION section of this manual for the details.
- 10. Fuse is provided as over-current protection for the battery supply.
- 11. GROUNDING INSTRUCTIONS -This inverter/charger should be connected to a permanent grounded wiring system. Be sure to comply with local requirements and regulation to install this inverter.
- 12. NEVER cause AC output and DC input short circuited. Do NOT connect to the mains when DC input short circuits.
- 13. Warning!! Only qualified service persons are able to service this device. If errors still persist after following troubleshooting table, please send this inverter/charger back to local dealer or service center for maintenance.

#### WARNING MARKS

Warning marks inform users of conditions which can cause serious physical injury or death, or damage to the device. They also tell users how to prevent the dangers. The warning marks used in this operation manual are shown below:

Mark	Name	Instruction	Abbreviation
Danger	Danger	Serious physical injury or even death may occur if not follow relevant requirements.	Â
	Warning Warning	Physical injury or damage to the device may occur if not follow relevant requirements.	$\wedge$
Forbid Forbid	Electrostatic sensitive	Damage may occur if relevant requirements are not followed.	
Hot	High temperature	Do not touch the base of the inverter as it will become hot.	
Note	Note	The procedures taken for ensuring proper operation.	Note
Note	Note		Note

#### INTRODUCTION

This is a multi-function inverter/charger, combining functions of inverter, MPPT solar charger and battery charger to offer uninterruptible power support with portable size. Its comprehensive LCD display offers user-configurable and easy-accessible button operation such as battery charging current, AC/solar charger priority, and acceptable input voltage based on different applications.

#### Features

- Reiner Sinus-Wechselrichter
- Eingebauter MPPT-Solarladeregler Unterstützt zwei
- Solareingänge• Eingebautes Wi-Fi für mobile Überwachung (APP
- erforderlich)
- Konfigurierbarer Eingangsspannungsbereich für Haushaltsgeräte und Personal Computer über
- LCD-Einstellung

  Konfigurierbarer Batterieladestrom je nach Anwendung über LCD-Einstellung
- Konfigurierbare AC/Solar-Ladepriorität über LCD-Einstellung•
- Kompatibel mit Netzspannung oder Generatorstrom
- Konfigurierbarer zweiter AC-Ausgang (Anpassung der Ausgangszeit)

  Automatischer Neustart bei Wiederherstellung
  - sgangszeit)• Automatischer Ne
- der Stromversorgung
- Überlast-/Übertemperatur-/ Kurzschlussschutz
- Wechselrichterbetrieb ohne Batterie
- Aktivierungsfunktion der Lithium-
- Batterie. Kaltstart-Funktion
- Parallelschaltung von bis zu 6 Geräten (Batterie muss angeschlossen werden)

#### **Basic System Architecture**

The following illustration shows basic application for this inverter/charger. It also includes following devices to have a complete running system:

- Generator or Utility.
- PV modules (option)

Consult with your system integrator for other possible system architectures depending on your requirements.

This inverter can power all kinds of appliances in home or office environment, including motor-type appliances such as tube light, fan, refrigerator and air conditioner.



### **PRODUCT OVERVIEW**





1. LCD display	9. ENTER button	16. Switch
2. Charging indicator	10. AC input port	18. WSf232-Kommunikationsanschluss
3. Utility bypass indicator	11. AC output port	19. RS-485-Kommunikationsanschluss
4. Inverter indicator	12. Fan	20. BMS-Kommunikationsanschluss
5. Fault or warning indicator	13. PV input connection port	21. Gemeinsamer Stromanschluss
6. ESC button	14. Dry contact	22. paralleler
7. UP button	15. Battery connection port	Kommunikationsanschluss
8. DOWN button		

\* 🔞 The BMS communication port only supports Felicitysolar batteries

## SPECIFICATIONS

Line Houe Specifications	
	IVEM8048
Model	8000VA
Rated Output Power	8000W
Nominal DC Input Voltage	48V
Input Voltage	Sinusoidal (utility or generator)
Waveform	
Nominal Input Voltage	230Vac
Low Line Voltage Disconnect	170Vac±7V (UPS); 90Vac±7V (Appliances)
Low Loss Voltage Re-connect	180Vac±7V (UPS); 100Vac±7V (Appliances)
High Line Voltage Disconnect	280Vac±7V
High Line Voltage Re-connect	270Vac±7V
Max AC Input Voltage	280Vac
Nominal Input Frequency	50Hz / 60Hz (Auto detection)
Low Line Frequency Disconnect	40±1Hz
Low Line Frequency Re-connect	42±1Hz
High Line Frequency Disconnect	65±1Hz
High Line Frequency Re-connect	63±1Hz
Output Voltage Waveform	As same as input waveform
Orden to Chart Cinerit Bratastian	Line mode: Circuit Breaker
Output Short Circuit Protection	Battery mode: Electronic Circuits
Efficiency (Line Mode)	>95% (Rated R load, battery full charged)
Transfer Time (Single unit)	10ms typical (UPS); 20ms typical (Appliances)
Transfer Time (Parallel)	50ms typical
Pass Through Without Battery	Yes
	53A
Max. Bypass Overload Current	40A/8000W
Max. Inverter/Rectifier Current	

## Solarwechselrichter

Spezifikationen für den Utility-Lademodus			
Nominale Eingangsspannung	230Vac		
Eingangsspannungsbereich	90-280Vac		
Nominale Ausgangsspannung	Abhängig vom Batterietyp		
Plax. Strom aufladen	150A		
Ladestromregelung	10-150A (einstellbare Einheit ist 1A)		
Überladungsschutz	Ja		
Solares Aufladen & Netzaufladung			
Plax. PV-Leerlaufspannung	500V		
PV Spannung Arbeitsbereich	90V-450V		
Max. Eingangsleistung	8000W(5000W für einzelne PV)		
Max. Solar-Ladestrom	150A		
Plax. Ladestrom (PV+Grid)	150A		
Max. Eingangsstrom	20A×2(MAX 40A)		
Min. Einschaltspannung	100V		

Algorithmus der Aufladung			
Algorithmus	Drei Stufen: Boost CC (Konstantstromstufe) -> Boost CV (Konstantspannungsstufe) -> Schwebekörper (Konstantspannungsstufe)		
Aufladekurve	ADMACHANCE THE INFORMATION OF INTERVIEW NAME 143 133 133 133 133 133 133 133		
	Akku-Typ	B0Ost CC/CV	Schwimmer
	AGM	56.4V	54V
Batterietyp Sichern	Überschwemmt	58.4V	54V
	Selbst definiert	Ein	otellhar his zu 60V
	Lithium		

# Solarwechselrichter

f4odel	IVEM8048
	8000VA
Nennausgangsleistung	8000W
Nominale DC-Eingangsspannung	48V
Ausgangsspannung Wellenform	Reine Sinuswelle
Nominale Ausgangsspannung	230Vac +5%
Nennleistung Frequenz (Hz)	50-E0,3Hz/60Hz-EO,3Hz (einstellbar)
Parallelfähigkeit	Ja, bis zu 6 Einheiten
Spitzenwert Efñzienz	93%
Überlastungsschutz (SPIPS-Last)	5s@ 150% Last; 10s@105% 150% Last
Überspannungsfestigkeit	2" rat:ed Leistung fér 5s
Fähig zu Elektrisch starten	Ja
Kurzschlussschutz am Ausgang	Ja
Kaltstartspannung	46V
Alarm bei schwacher Batterie Last4 50^/o @Last a 50°/o	45.0V 44.0V
Alarm bei niedrigem Batteriestand Erholungslast < 50°/a @Load * 50"/o	47.0V 46.0V
Niedrige DC- Eingangsabschaltlast < SODA @Belastung > 50°/o	43.0V 42.0V
Alarm und Störung bei hohem DC- Eingang	62V+0,4V
Hohe DC-Eingangsrückgewinnung	56,4V±0,4V
Allgemeine Spezifikationen	
Betriebstemperatur	0C° SSC°
Bereich Lagertemperatur	-15C° 60C°
	23.7KG
Produktgröße (D*B*H)	607×406×141MM
Abmessungen der Verpackung (D*B*H}	712×582×259MM

### INSTALLATION

#### **Safety Guidance**

Warning marks inform users of conditions which can cause serious physical injury or death, or damage to the device. They also tell users how to prevent the dangers. The warning marks used in this operation manual are shown below:

4	<ul> <li>After receiving this product, first confirm the product package is intact. If any question, contact the logistic company or local distributor immediately.</li> <li>The installation and operation of inverter must be carried out by professional technicians who have received professional trainings and thoroughly familiar with all the contents in this manual and the safety requirements of the electrical system.</li> <li>Do not carry out connection/disconnection, unpacking inspection and unit replacement operations on the inverter when power source is applied. Before wiring and inspection, users must confirm the breakers on DC and AC side of inverter are disconnected and wait for at least 5 minutes.</li> </ul>
	<ul> <li>Ensure there is no strong electromagnetic interference caused by other electronic or electrical devices around the installation site.</li> <li>Do not refit the inverter unless authorized.</li> <li>All the electrical installation must conform to local and national electrical standards</li> </ul>
	• Do not touch the housing of the inverter or the radiator to avoid scald as they may become hot during operation.
<u>^!</u>	Ground with proper technics before operation.
	• Do not open the surface cover of the inverter unless authorized. The electronic components inside the inverter are electrostatic sensitive. Do take proper anti-electrostatic measures during authorized operation.
	The inverter needs to be reliably grounded.
	• Ensure that DC and AC side circuit breakers have been disconnected and wait at least 5 minutes before wiring and checking.

### **Unpacking and Inspection**

Before installation, please inspect the unit. Be sure that nothing inside the package is damaged. You should have received the following items inside of package:







![](_page_5_Picture_11.jpeg)

![](_page_5_Figure_12.jpeg)

![](_page_5_Picture_13.jpeg)

![](_page_5_Picture_14.jpeg)

![](_page_5_Picture_15.jpeg)

### Preparation

Bevor Sie alle Kabel anschließen, nehmen Sie bitte die untere Abdeckung ab, indem Sie acht Schrauben entfernen (siehe unten).

![](_page_5_Picture_18.jpeg)

### Mounting the Unit

Consider the following points before selecting where to install:

- Do not mount the inverter on flammable construction materials.
- Mount on a solid surface
- Install this inverter at eye level in order to allow the LCD display to be read at all times.
- The ambient temperature should be between 0°C and 55°C to ensure optimal operation.
- The recommended installation position is to be adhered to the wall vertically.
- Be sure to keep other objects and surfaces as shown in the right diagram to guarantee sufficient heat dissipation and to have enough space for removing wires.

SUITABLE FOR MOUNTING ON CONCRETE OR OTHER NON-COMBUSTIBLE SURFACE ONLY.

![](_page_5_Picture_28.jpeg)

Inevter-Einheit x 1

08

Montieren Sie das Gerät mit zwei Schrauben. Es wird empfohlen, M4- oder M5-Schrauben zu verwenden.

![](_page_6_Figure_3.jpeg)

### **Battery Connection**

**CAUTION:** For safety operation and regulation compliance, it's requested to install a separate DC over-current protector or disconnect device between battery and inverter. It may not be requested to have a disconnect device in some applications, however, it's still requested to have over-current protection installed. Please refer to typical amperage in below table as required fuse or breaker size.

#### WARNING! All wiring must be performed by a qualified personnel.

WARNING! It's very important for system safety and efficient operation to use appropriate cable for battery connection. To reduce risk of injury, please use the proper recommended cable and terminal size as below.

Recommended battery cable and terminal size:

Model	Wire Size	Cable (mm <sup>2</sup> )	Torque Value(Max)
8KVA	1*1AWG	50	2 1979

#### Please follow below steps to implement battery connection:

1. Assemble battery ring terminal based on recommended battery cable and terminal size.

- 2. Connect all battery packs as units requires. It's suggested to connect at least 200Ah capacity battery.
- 3. Insert the ring terminal of battery cable flatly into battery connector of inverter and make sure the bolts are tightened with torque of 2 Nm. Make sure polarity at both the battery and the inverter/charge is correctly connected and ring terminals are tightly screwed to the battery terminals.

![](_page_6_Figure_14.jpeg)

### AC Input/Output Connection

![](_page_6_Picture_16.jpeg)

VORSICHT!! Bevor Sie den Wechselrichter an die AC-Eingangsstromquelle anschließen, installieren Sie bitte einen separaten AC-Schutzschalter zwischen Wechselrichter und AC-Eingangsstromquelle. Dadurch wird sichergestellt, dass der Wechselrichter während der Wartung sicher getrennt werden kann und vollständig vor Überstrom am AC-Eingang geschützt ist. Die empfohlene Spezifikation des AC-Schalters ist 63A für 8KVA CAUTION!! There are two terminal blocks with "IN" and "OUT" markings. Please do NOT mis-connect input and

![](_page_6_Picture_18.jpeg)

WARNING! All wiring must be performed by qualified personnel.

**WARNING!** It's very important for system safety and efficient operation to use appropriate cable for AC input connection. To reduce risk of injury, please use the proper recommended cable size as below.

#### Suggested cable requirement for AC wires

Model	Gauge		
	8 AWG	Cable (mm <sup>2</sup> )	Torque Value $1.4 \sim 1.6$ Nm
8KVA Please follow below st	ans to implement AC input	10	

Please follow below steps to implement AC input/output connection:

Before making AC input/output connection, be sure to open DC protector or disconnector first.
 Remove insulation sleeve 10mm for six conductors. And shorten phase L and neutral conductor N 3 mm.

3. Insert AC input wires according to polarities indicated on terminal block and tighten the terminal screws. Be sure to connect PE protective conductor (→) first.
→Ground (yellow-green)
L→LINE (brown or black)
N→Neutral (blue)

- WARNING: Be sure that AC power source is disconnected before attempting to hardwire it to the unit.
- 4. Dieser Wechselrichter ist mit zwei Ausgängen ausgestattet. Am Ausgangsanschluss sind vier Klemmen (L1/N1, L2/N2) vorhanden. Das Ein- und Ausschalten des zweiten Ausgangs kann über das LCD-Programm oder die Überwachungssoftware eingestellt werden. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "LCD-Einstellung". Führen Sie die AC-Ausgangsdrähte entsprechend der auf der Klemmleiste angegebenen Polarität ein und ziehen Sie

die Klemmschrauben fest. Achten Sie darauf, den Schutzleiter (PE) anzuschließen Dieser Wechselrichter ist mit

einem Doppelausgang ausgestattet. Es gibt vier Klemmen, wobei der Heiter () zuerst angeschlossen wird.

![](_page_7_Figure_7.jpeg)

5. Make sure the wires are securely connected.

#### CAUTION: Important

Be sure to connect AC wires with correct polarity. If L and N wires are connected reversely, it may cause utility short-circuited when these inverters are worked in parallel operation.

**CAUTION:** Appliances such as air conditioner are required at least 2~3 minutes to restart because it's required to have enough time to balance refrigerant gas inside of circuits. If a power shortage occurs and recovers in a short time, it will cause damage to your connected appliances. To prevent this kind of damage, please check manufacturer of air conditioner if it's equipped with time-delay function before installation. Otherwise, this inverter/charger will trig overload fault and cut off output to protect your appliance but sometimes it still causes internal damage to the air conditioner.

#### **PV** Connection

CAUTION: Before connecting to PV modules, please install separately a 600VDC/30A Schutzschalter between inverter and PV modules.

WARNING! All wiring must be performed by qualified personnel.

WARNING! It" very important for system safety and efficient operation to use appropriate cable for PV module connection. To reduce risk of injury, please use the proper recommended cable size as below.

Model	Cable Size	Cable (mm <sup>2</sup> )	Torque
8KVA	10~12AWG	4~6	1.4~1.6 Nm

#### PV Module Selection:

When selecting proper PV modules, please be sure to consider below parameters:

1.Open circuit Voltage (Voc) of PV modules not exceeds max. PV array open circuit voltage of inverter. 2. die maximale Leistungsspannung (Vmp) sollte im MPPT-Spannungsbereich des PV-Generators liegen.

Solar Charging Mode	
INVERTER MODEL	8KVA
Max. PV Array Open Circuit Voltage	500V
PV Array MPPT Voltage Range	100Vdc~450Vdc

Please follow below steps to implement PV module connection:

Schritt 1: Prüfen Sie die Eingangsspannung der PV-Generatormodule. Dieses System wird mit zwei PV-Array-Strängen betrieben. Bitte stellen Sie sicher, dass die maximale Strombelastung jedes PV-Eingangsanschlusses 18 A beträgt.

ACHTUNG: Das Überschreiten der maximalen Eingangsspannung kann das Gerät zerstören!! Überprüfen Sie das System vor dem Anschluss der Kabel.

Schritt 2: Trennen Sie den Schutzschalter und schalten Sie den Gleichstromschalter aus.

Schritt 3: Montieren Sie die mitgelieferten PV-Steckverbinder mit den PV-Modulen nach den folgenden Schritten.

Dry contact port:

## Solar inverter

### Komponenten für PV-Steckverbinder und

![](_page_8_Figure_3.jpeg)

Bereiten Sie das Kabel vor und folgen Sie den Anweisungen für die Montage des Steckers:

![](_page_8_Figure_5.jpeg)

Schritt 4: Überprüfen Sie die korrekte Polarität des Anschlusskabels von den PV-Modulen und den PV-Eingangssteckern. Verbinden Sie dann den Pluspol (+) des Anschlusskabels mit dem Pluspol (+) des PV-Eingangssteckers. Verbinden Sie den Minuspol (-) des Anschlusskabels mit dem Minuspol (-) des PV-Eingangssteckers.

![](_page_8_Figure_7.jpeg)

Schritt 5: Vergewissern Sie sich, dass die Drähte sicher angeschlossen sind.

#### **Final Assembly**

Nachdem Sie alle Kabel angeschlossen haben, bringen Sie die untere Abdeckung wieder an, indem Sie die acht Schrauben wie unten gezeigt anziehen.

![](_page_8_Picture_11.jpeg)

### **Dry Contact Signal**

There is one dry contact (3A/250VAC) available on the inverter.

Condition		
	MC (	
	NC & C	NO & C
Unit is off and no output is powered.	Close	Open
Battery voltage < Setting value in Program 12	Open	Close
Battery voltage > Setting value in Program 13 or battery charging reaches	Close	Open
floating stage	0.050	open
	Condition Unit is off and no output is powered. Battery voltage < Setting value in Program 12 Battery voltage > Setting value in Program 13 or battery charging reaches floating stage	Condition       MC of MC o

#### Verdrahtungssystem für Wechselrichter

![](_page_9_Figure_3.jpeg)

HINWEIS 1: Vor der Inbetriebnahme des Wechselrichters müssen alle N-Leiter des AC-Ausgangs miteinander verbunden werden.

HINWEIS 2: Schließen Sie die N-Leitung des Netzteils nicht an die N-Leitung des AC-Ausgangs an, bevor Sie den Wechserighter starten.

## OPERATION

Power ON/OFF

![](_page_9_Figure_8.jpeg)

Once the unit has been properly installed and the batteries are connected well, simply press On/Off switch (located on the bottom of the case) to turn on the unit.

### **Operation and Display Panel**

The operation and display panel, shown in below chart, is on the front panel of the inverter. It includes three indicators, four function keys and a LCD display, indicating the operating status and input/output power information.

![](_page_9_Picture_12.jpeg)

Function Key	Icon	Description		
ESC	<b>Ş</b>	Zur vorherigen Seite		
UP		To go to previous selection		
DOWN	V	To go to next selection		
ENTER	4	Zum Bestätigen der Auswahl oder zum Wechseln zur nächsten Seite		

## Solarwechselrichter

|--|

LED Indikator	leon	Beschreibung					
Batterie		Beim Aufladen des Akkus blinkt die LED-Leuchte. Wenn die Batterie voll ist, leuchtet die LED immer. Der Akku ist nicht geladen, die LED-Leuchte erlischt.					
Utility		Der Wechselrichter läuft im Utility-Modus, die LED leuchtet immer. Läuft der Wechselrichter nicht im Utility-Modus, erlischt die LED.					
tnverter	Wenn der Wechselrichter im netzunabhängigen Modus läuft, leuchtet die LED immer. Läuft der Wechselrichter nicht im Inselbetrieb, erlischt die LED-Leuchte.						
Störung	Wenn der Wechselrichter eine Störung aufweist, leuchtet die LED immer. Wenn der Wechselrichter eine Warnung ausgibt, blinkt die LED-Leuchte. Arbeitet der Wechselrichter normal, erlischt die LED-Leuchte.						
Informationen	zum Buzzer						
Summerton	Schalten Sie den Wechselrichter ein/aus, der Summer ertönt für 2,5s. Drücken Sie eine beliebige Taste, der Summer ertönt für 0,1 Sekunden. Halten Sie die Taste "ENTER" gedrückt, der Summer ertönt für 3 Sekunden. Im Fehlerfall ertönt der Summer weiter.						
	Im Falle einer \ im Kapitel "Tat	Falle einer Warnung ertönt der Summer ununterbrochen (weitere Informationen finden Sie Kapitel "Tabelle der Warncodes").					

# LCD-Anzeige Icons

![](_page_10_Picture_4.jpeg)

Ico	Funnion Beschreibung
Eingabe Souroe Informationen	
EINGANG BAT PV	Anzeige von Eingangsspannung, Eingangsfrequenz, PV-Spannung, PV-Leistung, Batteriespannung und Ladestrom.
Konfigurationsprogramm und S	törungsinformationen
68	Zeigt die Einstellungsprogramme an.
88	Zeigt die Warn- und Fehlercodes an. <b>8</b> <b>8</b> <b>9</b> <b>9</b> <b>9</b> <b>9</b> <b>9</b> <b>9</b> <b>9</b> <b>9</b>
	Störung: Beleuchtung mit Fehlercode

Informationen zur Ausgabe	Informationen zur Ausgabe					
AUSGANG FLEDERMAUSLAST	Geben Sie Ausgangsspannung, Ausgangsfrequenz, Last in Prozent, Last in VA, Last in Watt und Entladestrom an.					
Informationen zur Batterie						
Ē	Zeigt den Batteriestand mit 0-24%, 25-49%, 50-74% und 75-100% an.					
	Zeigt den Typ der Lithium-Batterie an.					
C	Zeigt an, dass die Kommunikation zwischen Wechselrichter und Batterie hergestellt ist.					
¥4ode Betriebsinformationen						
À	gibt den Nutzen an.					
BYPASS	Zeigt an, dass die Last direkt vom Versorgungsunternehmen geliefert wird.					
	Zeigt an, dass der Stromkreis für die Stromversorgung funktioniert.					
==	Zeigt an, dass der Wechselrichter/das Ladegerät in Betrieb ist.					
	Zeigt die PV-Paneele an.					
==	Zeigt an, dass PV MPPT funktioniert.					
	Zeigt die WIFI-Verbindung an					
<u>M</u>	Zeigt den zweiten AC-Ausgang an					
¥4ute Betrieb						
	Zeigt an, dass der Gerätealarm deaktiviert ist.					

## LCD-Betriebsablauf chart

![](_page_11_Figure_3.jpeg)

Wenn Sie auf der Basisinformationsseite die Taste "ENTER" 3 Sekunden lang gedrückt halten, ruft das Gerät die Parameterseite auf. Drücken Sie die Tasten "UP" oder "DOWN", um die Auswahl zu ändern und drücken Sie die Taste "ENTER", um die ausgewählte Seite aufzurufen. Drücken Sie die "ESC"-Taste, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

### **Basisinformationen Seite**

Die Basisiof genationen will be switched by pressing "UP" or "DOWN" key. The selectable information is switched

![](_page_11_Figure_7.jpeg)

![](_page_11_Figure_8.jpeg)

## Solarwechselrichter

![](_page_12_Picture_1.jpeg)

## <u>eger</u>

## **Einstellung Seite**

Drücken Sie die Tasten "UP" oder "DOWN", um die Einstellprogramme auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste "ENTER", um die Auswahl zu bestätigen, oder die Taste "ESC", um den Vorgang zu beenden. Einstellungselemente:

![](_page_12_Figure_5.jpeg)

Program m	Beschreibu ng	Wählbare Option	
00	Ausstiegsd ecke		
		220V ()pu () <u>,</u> ; 22(),	
01	Einstellung der Ausgangss pannung	<b>230V</b> i?P" <sup>n</sup> ,	Konfiguration der Ausgangsspannung
		240V ⊔ [ <u>)</u> ; 240,	
02	Obergre	50Hz OPF 02 50"	Konfiguration der Ausgangsfrequenz
02	Ausgangs frequenz	60Hz 0PF <u>0</u> 2 60 <sub>∗∗</sub>	
03	Einstellung des	Geräte-Modus 9	APL sollte gewählt werden,
	Eingangsbe reichs des Dienstprogra mms	UPSmode A( []] A( []]	nicht gut geht.
	Dist	Versorgungsunternehmen > > PV >>Batterie 5b	Das Versorgungsunternehmen versorgt zunächst die Verbraucher mit Strom. Die PV-Anlage und die Batterie versorgen die Verbraucher nur dann mit Strom, wenn das Stromnetz nicht verfügbar ist.
04	at der Ausga ngsqu elle	PV >" Versorgungsunternehmen "> Batterie	Die PV-Anlage versorgt zunächst die Verbraucher mit Strom. Wenn die PV-Anlage nicht ausreicht, wird der Stromversorger die Verbraucher gleichzeitig mit Strom versorgen. Die Batterie versorgt die Verbraucher nur dann mit Strom, wenn das Stromnetz nicht verfügbar ist.
		PV > > Batterie >> Versorgungsunternehmen 5b	Die PV-Anlage versorgt zunächst die Verbraucher mit Strom. Wenn die PV-Anlage nicht ausreicht, wird die Batterie die Verbraucher gleichzeitig mit Strom versorgen. Das Versorgungsunternehmen versorgt die Verbraucher nur dann mit Strom, wenn die Batteriespannung auf den in Programm 12 eingestellten Wert sinkt.

![](_page_13_Picture_1.jpeg)

![](_page_13_Picture_2.jpeg)

# Solarinveûer

		Wenn der Wechselrichter im <b>Netzbetrieb</b> arbeitet, kann die Priorität des Ladegeräts wie unten angegeben eingestellt werden. Wenn der Wechselrichter jedoch im Batteriemodus arbeitet, kann nur PV die Batterie laden.				
05	Ladegerät	PV zuerst	05	٢50	Die PV-Anlage lädt die Batterie zuerst. Das Versorgungsunternehmen lädt die Batterie nur, wenn die PV-Anlage nicht verfügbar ist.	
	priority	PV und Ve			PV und Energieversorger laden die Batterie gemeinsam auf.	
		Nur PV	0,5	050	Nur PV kann die Batterie aufladen.	
06	Flachs Laden Strom (Ladestrom des Versorgung sunternehm ens + PV- Ladung aktuell)	60А b[[	05	60 <sup>^</sup>	Der Einstellbereich reicht von 10A bis 150A. Jeder Klick wird um 1 A erhöht.	
07	Einstellun g des Nax- Ladestro ms	30a [ H[		30 ^	Der Schaltungsbereich reicht von 10A bis 150A. Die Schrittweite für jeden Klick beträgt 1A.	
		Der Batter	rietyp ist AGN	^ 8(n	Wenn "Selbstdefiniert" oder "Lib"	
08	Akku-Typ	Der Batte <b>bRk</b>	rietyp ist Flo ,{ⅢË	<sup>oded</sup> Fℓd	gewählt wird, können die Batterieladespannung und die niedrige DC-Sperrspannung in den Programmen 9, 10 und 11 eingestellt werden.	
	setting	Der <u>Batter</u>	rietyp ist selb	st definiert U5E	Wenn "Lib" ausgewählt ist, kann der Wechselrichter die Lithium-Batterie Iaden, wenn diese aktiviert werden muss. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Lithiumbatterie angeschlossen ist,	
		Der Batte	nietyp ist Li ,∭Ë	Lib	bevor Sie den Wechselrichter in Betrieb nehmen. Wenn der Wechselrichter die Batterie nicht anschließt oder Lithium-Batterie, wählen Sie nicht den Batterietyp "Lib".	
09	Einstell ung der Bulk- Ladesp annung (C.V. Spannung)	["	09	56.4×	Wenn in Programm 8 "selbstdefiniert" oder "Llb" gewählt wird, ist dieses Programm aktiviert. Der Einstellbereich reicht von 48,0 V bis 60,0 V. Die Schrittweite bei jedem Klick beträgt 0 1 V	
L	1	1			•,. ·.	

# <u>Solarein</u>

# leger

10	Erhaltu ngslad espann ung	۶۲۵	[]0	54Q×	Wenn in Programm 8 "selbstdefiniert" oder "Mb" gewählt wird, ist dieses Programm aktiviert. Der Einstellbereich reicht von 48,0 V bis 60,0 V. Die Schrittweite jedes Klicks beträgt 0,IV
11	Niedrig e DC- Abscha Itspann ung	b٤ч		42.0×	Wenn in Programm 8 "selbstdefiniert" oder "Mb" gewählt wird, ist dieses Programm aktiviert. Der Einstellbereich reicht von 42,0 V bis 54,0 V. Die Schrittweite bei jedem Klick beträgt 0,1 V.
12	Einstell ung der Batteri espan nung bei Auswahl von "SBU" zurück zum Dienstprog ramm zeigen Priorität" in Programm 4	<b>ԵՍ՝՝</b>	[12]	46.0×	Der Einstellbereich reicht von 4 I.0V bis 54.0V. Die Schrittweite jedes Klicks beträgt 0,1 V.
	Einstell ung der Batteri espann ung	bb"	[ <u></u> ]		Die Batterie sollte bis zur Erhaltungsladung geladen werden.
15	bei der Auswahl von "SBU" wieder in den Batteriemod us zu wechseln Priorität" in Programm 4	b b*	<u>[י</u> ]	Sv.û	Der Einstellbereich reicht von 48,0 V bis 60,0 V. Die Erhöhung bei jedem Klick beträgt 0,IV
*4	Overload Umgehung Funktion	Deaktiviere	en Sie	d¦ 5	Wenn diese Funktion aktiviert ist,
		Aktivierer LbP	Sie	E N A	→ schaltet der wechselrichter auf den Netzbetrieb um, wenn im Batteriebetrieb eine Überlast auftritt.
	Overlæd	Deaktivier	en Sie	di S	

15	restart Funktion	Aktivierer	n Sie	6 N A	Wenn sie aktiviert ist, startet der Wechselrichter bei Überlast automatisch neu.
16	Over Temperatur	Deaktivier	ren Sie	d15	Wenn sie aktiviert ist, startet der
10	restart Funktion	Aktivieren	n Sie	60A	Wechselrichter bei Übertemperatur automatisch neu.

Disable		d¦
ել		NA
ЪF	[]8]	dł
6F	[18]	NA
68	[1]	dł
68	[19]	NA
FPC	[2]0	dl
FPC	[20]	60A
Sð		d!
Sð	[ <u>2</u> , ]	ENA

683	<u>רב</u> שיי א
нои	25
IN	<u>2</u> 5 58
580	<u> </u>
SPE	<i>ር</i> ዓ ታሪ
SPE	ଟିଟି ୧୦୫
SEH	( <u>3</u> 0)
եո	<u>]</u> ] 25
ΩH	[ <u>3</u> 2]

	Backlight of			5	If selected, LCD backlight will be off after no button is pressed for 60s.
	LCD	Enable	ε		If selected, LCD backlight will be always-on.
	Auto return to the first	Disable		5	If selected, the display screen will stay at latest screen user finally switches.
10	display screen	Enable	8		If selected, it will automatically return to the first page of display screen (Input voltage/ output voltage) after no button is pressed for 60s.
	uzBer	Disable		5	If selected, buzzer is not allowed to beep.
19	Alarm	Enable	6		If selected, buzzer is allowed to beep.
20	Einspeisung	Disable		5	Wenn diese Option ausgewählt ist, darf der Wechselrichter keinen überschüssigen Solarstrom ins Netz einspeisen.
	Stromnetz	Enable			Wenn diese Option ausgewählt ist, kann der Wechselrichter überschüssigen Solarstrom ins Netz einspeisen.
21	Energiespeich	Disable E		5	Wenn diese Option gewählt wird, löscht der Wechselrichter alle historischen Daten der PV- und Last-Energie und stoppt die Aufzeichnung der historischen Daten für PV- und Last- Energie.
21	erdaten für PV und Last	Enable E			Wenn diese Option ausgewählt ist, zeichnet der Wechselrichter historische Daten für PV- und Verbrauchsenergie auf. HINWEIS: Überprüfen Sie vor der Auswahl, ob Datum und Uhrzeit korrekt sind. Falls nicht, stellen Sie bitte Datum und Uhrzeit im Programm 22-27 ein.
22	Zeiteinst ellung - Jahr	Jahr			Die Einstellwut reicht von 22 bis 99.
23	Zeiteinst ellung - Monat	Monat			Die Einstellwut reicht von 1 bis 12

24	Zeiteins tellung - Tag	Tag	Der Einstellbereich geht von 1 bis 31
25	Zeiteins tellung - Stunde	Stunde G	Der Einstellbereich reicht von 0 bis 23
26	Zeiteinst ellung-Minute	Minute	Der Einstellbereich reicht von 0 bis 59
27	Zeiteinste Ilung - Sekunde	Zweite	Der Einstellbereich reicht von 0 bis 59
	Solare		Beispiel Abbrechen der MPPT- Leistungsbilanzüberwachung
29	Parallelfun ktion		Überwachung der Leistungsbilanz mit MPPT
30	Sternzeitei		Während des in den Programmen 30, 31, 32 und 33 eingestellten Zeitraums wird das Gerät ausgeschaltet, wenn ein in den Programmen 34, 35 oder 36 eingestellter Wert erreicht wird.
	Stunde	6	Der Einstellbereich reicht von 0 bis 23. Die Schrittweite jedes Klicks beträgt 1 Stunde.
31	Sternzeitei nstellung- Minute	5	Der Einstellbereich reicht von 0 bis 59. Die Schrittweite jedes Klicks beträgt 1 Minute.
32	Endzeitein stellung - Stunde	5 <sup>3</sup>	Der Einstellbereich reicht von 0 bis 23. Die Schrittweite jedes Klicks beträgt 1 Stunde.
33	Endzeiteins tellung-Minute	E	Der Einstellbereich reicht von 0 bis 59. Die Schrittweite jedes Klicks beträgt 1 Minute.
34	Einstellun g der Entladezei t am zweiten Ausgang (L2), wenn in Programm 28 "Single" gewählt wird.	t n	Der Einstellbereich reicht von 0 bis 25. Die Schrittweite jedes Klicks beträgt 1 Stunde.25 bedeutet normalerweise offen. *Wenn die Entladezeit der Batterie die in den Programmen 30, 31, 32 und 33 eingestellte Zeit erreicht und die Funktion des Programms 35 oder 36 nicht ausgelöst wird, wird der Ausgang ausgeschaltet. aus.

![](_page_18_Picture_0.jpeg)

¦ [3,4]<sup>\*</sup> ¦4

![](_page_19_Picture_2.jpeg)

as below order:

## **Energiespeicherdaten Seite**

Die gespeicherten Energiedaten

![](_page_19_Picture_6.jpeg)

48ÿ 79	ad   KW	-0N	
Last verbrauchte Energie heute 79 kWh	Last 79 ki	: <b>verbrauchte Ener</b> Wh	gie in diesem Monat
Last verbrauchte Energie in diesem Jah 80 kWh	r Last	: <b>verbrauchte Ener</b> kWh	gie insgesamt
9E8 80	AD KW	EOE	

### **BMS-Informationen Seite**

![](_page_19_Figure_9.jpeg)

The BMS information will be switched by pressing "UP" or "DOWN" key. The selectable information is switched as below order:

Г

Mittlerer SOC/ Anzahl der Batteriepacks / BMS- Der mittlere SOC-Wert ist 97%, die Nummer des an 51 (siehe Details in der Warncode-Tabelle). Wenn o Nummer des Akkupacks fortgeschrieben.	-StatusPV erzeugte Energie in diesem Monat ngeschlossenen Akkupacks ist 4, der BMS-Status ist ler BMS-Status auftritt, wird er automatisch mit der
<b>BMS-Version / SOC</b> BMS-Version ist 100, SOC ist 99% auf Batteriepack von Adresse 1	<b>BMS Spannung / Strom</b> Die BMS-Spannung beträgt 54,0 V, der Strom beträgt 1A auf dem Akkupack der Adresse 1

![](_page_20_Picture_2.jpeg)

![](_page_21_Figure_2.jpeg)

# Bewertungsinformationen Seite The selectable information is switched as below order:

Die bewerteten Informationen

![](_page_21_Figure_5.jpeg)

## Lithium-Batterie Kommunikation

Es ist erlaubt, die Lithiumbatterie anzuschließen und die Kommunikation nur dann aufzubauen, wenn sie konfiguriert wurde. Bitte folgen Sie den folgenden Schritten, um die Kommunikation zwischen Lithiumbatterie und Wechselrichter zu konfigurieren.

- Schließen Sie die Stromkabel zwischen Lithiumbatterie und Wechselrichter an. Achten Sie dabei auf die Pole von Plus und Minus. Stellen Sie sicher, dass der Pluspol der Batterie mit dem Pluspol des Wechselrichters und der Minuspol der Batterie mit dem Minuspol des Wechselrichters verbunden ist.
- 2. Das Kommunikationskabel ist mit einer Lithiumbatterie ausgestattet. Beide Seiten sind RJ45-Anschlüsse. Ein Anschluss ist mit dem BMS-Anschluss des Wechselrichters und der andere mit dem COMM-Anschluss der Lithiumbatterie verbunden.

![](_page_21_Picture_10.jpeg)

3. Stellen Sie den Batterietyp in der LCD-Einstellung Nr. 08 auf "Lib" ein.

The battery type is Lib

Auf dem LCD wird dann das Symbol "Li" angezeigt.

![](_page_21_Picture_14.jpeg)

Solar inverter

4. Schalten Sie die Lithiumbatterie und den Wechselrichter ein. Warten Sie einen Moment. Wenn die Kommunikation zwischen den beiden hergestellt ist, zeigt das LCD-Display das Symbol "C" an (siehe unten).

![](_page_22_Picture_3.jpeg)

5. Blättern Sie die LCD-Echtzeit-Informationsseiten durch Drücken der Tasten "UP" oder "DOWN", wie auf der folgenden Seite, und Sie können die Parameter des SOC und der Batterieeinheiten im Kommunikationssystem sehen.

![](_page_22_Figure_5.jpeg)

Diese Seite bedeutet, dass der SOC-Wert 88 % beträgt und die Akkupack-Einheiten 6 sind.

## Parallel Installation Guide

#### 1. Introduction

This inverter can be used in parallel with two different operation modes.

1. Parallel operation in single phase with up to units. The supported maximum output power is 2. Maximum twelve units work together to support three-phase equipment. Ten units support one phase maximum. 

ANMER Operation. You may skip section 2.

HINWEIS 2: Bei Parallelbetrieb muss die Batterie mit den Wechselrichtern verbunden sein, HINWEIS 3: Vor der Inbetriebnahme des Wechselrichters müssen alle N-Leitungen des AC-AUsgange initeinander verbunden werden.

![](_page_22_Figure_14.jpeg)

NOTE: For proper air circulation to dissipate heat, allow a clearance of approx. 20 cm to the side and approx. 50 cm above and below the unit. Be sure to install each unit in the same level.

![](_page_22_Figure_16.jpeg)

HINWEIS 1: Vor der Inbetriebnahme des Wechselrichters müssen alle N-Leiter des AC-Ausgangs miteinander verbunden werden.

HINWEIS 2: Schließen Sie die N-Leitung des Netzteils nicht an die N-Leitung des AC-Ausgangs an, bevor Sie den

![](_page_24_Figure_3.jpeg)

HINWEIS 1: Vor der Inbetriebnahme des Wechselrichters müssen alle N-Leiter des AC-Ausgangs miteinander verbunden werden.

HINWEIS 2: Schließen Sie die N-Leitung des Netzteils nicht an die N-Leitung des AC-Ausgangs an, bevor Sie den Wechselrichter starten.

#### 3. LCD Setting and Display

#### Setting Program

![](_page_24_Figure_8.jpeg)

#### 4. Commissioning

#### Parallel in single phase

Step 1: Check the following requirements before commissioning:

Correct wire connection.

• Ensure all breakers in Line wires of load side are open and each Neutral wires of each unit are connected together. Step 2: Turn on each unit and set "PAL" in LCD setting program 28 of each unit. And then shut down all units. NOTE: To be safe, it's better to turn off switch when setting LCD program.

Step 3: Turn on each unit.

![](_page_24_Picture_15.jpeg)

#### NOTE: Master and slave units are randomly defined.

Step 4: Switch on all AC breakers of Line wires in AC input. It's better to have all inverters connect to utility at the same time. However, these inverters will automatically restart. If detecting AC connection, they will work normally.

![](_page_25_Figure_4.jpeg)

Step 5: If there is no more fault alarm, the parallel system is completely installed.

Step 6: Please switch on all breakers of Line wires in load side. This system will start to provide power to the load.

#### Support three-phase equipment

Step 1: Check the following requirements before commissioning:

Correct wire connection

• Ensure all breakers in Line wires of load side are open and each Neutral wires of each unit are connected together. Step 2: Turn on all units and configure LCD program 28 as P1, P2 and P3 sequentially. And then shut down all units. **NOTE:** To be safe, it's better to turn off switch when setting LCD program. Step 3: Turn on all units sequentially.

![](_page_25_Figure_11.jpeg)

Step 4: Switch on all AC breakers of Line wires in AC input. If AC connection is detected and three phases are matched with unit setting, they will work normally. Otherwise, the AC icon will flash and they will not work in line mode.

LCD display in L1-phase unit       LCD display in L2-phase unit       LCD display in L3-phase unit         CD display in L1-phase unit       CD display in L2-phase unit       LCD display in L3-phase unit         CD display in L1-phase unit       CD display in L2-phase unit       LCD display in L3-phase unit         CD display in L1-phase unit       CD display in L2-phase unit       CD display in L3-phase unit         CD display in L1-phase unit       CD display in L2-phase unit       CD display in L3-phase unit         CD display in L1-phase unit       CD display in L3-phase unit       CD display in L3-phase unit         CD display in L3-phase unit       CD display in L3-phase unit       CD display in L3-phase unit         CD display in L3-phase unit       CD display in L3-phase unit       CD display in L3-phase unit			—	
	LCD display in L1-phase unit		LCD display in L2-phase unit	LCD display in L3-phase unit

Step 5: If there is no more fault alarm, the system to support 3-phase equipment is completely installed.

Step 6: Please switch on all breakers of Line wires in load side. This system will start to provide power to the load.

Note 1: To avoid overload occurring, before turning on breakers in load side, it's better to have whole system in operation first.

Note 2: Transfer time for this operation exists. Power interruption may happen to critical devices, which cannot bear transfer time.

## Warning Code Table

When fault event happens, the fault LED is flashing. At the same time, warning code, icon 🖄 is shown on the LCD screen.

Warning Code	Warning Information	Audible Alarm	Trouble Shooting
01	Fan is locked	Beep three times every	Check if the Fans wiring connected well.
	Tan is locked.	second	Replace the fan.
02	Overload	Beep twice every second	Reduce the loads.
03	Low batton	Been once every second	The battery voltage is too low, it should
03	Low ballery	beep once every second	be charging.
	BMS firmware		Aktualisioron Sie die Eirmware des BMS
50	version is not matched.		Actualisieren sie die Filmware des bivis.
	BMS erlaubt nicht		Wechselrichter lädt keine Batterie mehr
51	Wechselrichter zum Laden der Batterie.		automatisch.
52	BMS lässt Wechselrichter nicht zu		Der Wechselrichter entlädt die Batterie nicht mehr
	um die Batterie zu entladen.		automatisch.
	BMS erfordern		Der Wechselrichter lädt die Batterie
53	Wechselrichter, um		automatisch.
	Batterie aufladen.		
54~65	BMS entdeckt etwas		Wenn der Code für lange Zeit aufbewahrt
	Unrecht geschah.		wiru,
Fault (	Code Table		wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.

When fault event happens, inverter will cut off output, and the fault LED is solid on. At the same time, fault code, icon

and **ERROR** are shown on the LCD screen.

Fault Code	Fault information	Trouble Shooting
01 Busspannung ist zu hoch		AC-Überspannung oder interne Komponenten ausgefallen. Starten Sie das Gerät neu. Wenn der Fehler erneut auftritt, senden Sie es bitte an das Reparaturzentrum.
02	Busspannung ist zu niedrig	Starten Sie das Gerät neu. Wenn der Fehler erneut auftritt, gehen Sie bitte zurück zu Reparaturzentrum.
03	Bus-Softstart fehlgeschlagen	Interne Komponenten ausgefallen. Starten Sie das Gerät neu. Wenn der Fehler erneut auftritt, senden Sie es bitte an das Reparaturzentrum.
04 Softstart des Wechselrichters fehlgeschlagen		Interne Komponenten ausgefallen. Starten Sie das Gerät neu. Wenn der Fehler erneut auftritt, senden Sie es bitte an das Reparaturzentrum.
05 Überstrom oder Überspannung erkannt durch Software		Starten Sie das Gerät neu. Wenn der Fehler erneut auftritt, gehen Sie bitte zurück zu Reparaturzentrum.
06 Überstrom oder Überspannung von der Hardware erkannt		Starten Sie das Gerät neu. Wenn der Fehler erneut auftritt, gehen Sie bitte zurück zu Reparaturzentrum.

07	
08	
09	
10	
17	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
19	
20	
21	
21	
22	
23	
24	
25	
26	

		Reduzieren Sie die angeschlossene Last. Starten Sie das
	Ausgangsspannung ist zu niedrig	Gerat neu. Wenn der Fehler erneut auftritt, senden Sie es
		Startan Sie das Gerätinen. Wenn der Fehler erneut auffritt gehen
	Ausgangsspannung ist zu hoch	Sie bitte zurück zu Renarturzentrum
	Ausgang kurzgeschlossen	Prüfen Sie, ob die Verkabelung richtig angeschlossen ist und entfernen Sie abnormale Lasten.
	Zeitüberschreitung bei Überlast	Reduzieren Sie die Anschlussleistung, indem Sie einige Geräte ausschalten.
	Die Batteriespannung ist zu hoch	Prüfen Sie, ob Spezifikation und Menge der Batterien den Anforderungen entsprechen.
	Überstrom passiert bei DC/DC-Schaltung	Starten Sie das Gerät neu. Wenn der Fehler erneut auftritt, gehen Sie bitte zurück zu Reparaturzentrum.
	PV-Spannung ist zu hoch	Reduzieren Sie die Anzahl der in Reihe geschalteten PV-Module.
	Ein Kurzschluss passiert bei PV-Anschluss	Prüfen Sie, ob die Verkabelung richtig angeschlossen ist.
	PV-Leistung ist abnormal	Reduzieren Sie die Anzahl der PV-Module.
	Überstrom am PV- Anschluss	Starten Sie das Gerät neu. Wenn der Fehler erneut auftritt, senden Sie es bitte an das Reparaturzentrum.
	Gebläse ist gesperrt	Prüfen Sie, ob die Verkabelung richtig angeschlossen ist. Ersetzen Sie den Ventilator.
18	Übertemperatur im PV- Kreislauf	Die Temperatur der internen PV-Komponente liegt über dem Grenzwert. Prüfen Sie, ob der Luftstrom des Geräts blockiert ist oder ob die Umgebungstemperatur zu hoch ist.
	Übertemperatur bei Convert L-Schaltung	Die Temperatur des Konverterbauteils der Batterie Convert L liegt über dem Grenzwert. Prüfen Sie, ob der Luftstrom des Geräts blockiert ist oder ob die Umgebungstemperatur zu hoch ist.
	Übertemperatur im INV- Kreislauf	Die Temperatur der internen INV-Komponente liegt über dem Grenzwert. Prüfen Sie, ob der Luftstrom des Geräts blockiert ist oder ob die Umgebungstemperatur zu hoch ist.
	Die Innentemperatur über	Die Innentemperatur liegt über dem Grenzwert. Prüfen Sie, ob der Luftstrom des Geräts blockiert ist oder ob die Umgebungstemperatur zu hoch ist.
	DCDC-Stromsensor ausgefallen	Starten Sie das Gerät neu. Wenn der Fehler erneut auftritt, gehen Sie bitte zurück zu Reparaturzentrum.
	Nr.2 DCDC-Stromsensor	Starten Sie das Gerät neu. Wenn der Fehler erneut auftritt, gehen
	gescheitert	Sie bitte zurück zu
	Stromsensor des Wechselrichters ausgefallen	Starten Sie das Gerät neu. Wenn der Fehler erneut auftritt, gehen Sie bitte zurück zu
	OP-Stromsensor ausgefallen	Reparaturzentrum. Starten Sie das Gerät neu. Wenn der Fehler erneut auftritt, gehen Sie bitte zurück zu
	Gemeinsamer Stromsensor ausgefallen	Reparaturzentrum. Starten \$38 Jas Gerät neu. Wenn der Fehler erneut auftritt, gehen Sie bitte zurück zu Reparaturzentrum.

		<ol> <li>Pr üfen Sie, ob die AC-Eingangs- und Ausgangskabel richtig angeschlossen sind.</li> </ol>
	Die AC-Eingangs- und -	2. Wenn dieser Fehler während der Parallelinstallation auftritt.
27	Ausgangsleitungen sind invers	überprüfen Sie bitte den Anschluss der Kabel. Wenn sie korrekt
	verbunden	angeschlossen sind, beenden Sie bitte zuerst die
		Parallelinstallation und starten Sie dann die Wechselrichter neu.
		<ol> <li>Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.</li> </ol>
		1. Bitte prüfen Sie, ob ein einzelnes Gerät in einem parallelen System installiert ist.
	Fin einzelnes Gerät wird in	2. Wenn dieser Fehler während der Parallelinstallation auftritt,
28	einem parallelen System	überprüfen Sie bitte den Anschluss der Kabel. Wenn sie korrekt
	installiert	angeschlossen sind, beenden Sie bitte zuerst die
		Parallelinstallation und starten Sie dann die Wechselrichter neu.
		3. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.
29	DC/DC-Softstart fehlgeschlagen.	Starten Sie das Gerät neu. Wenn der Fehler erneut auftritt, senden Sie es bitte an das Reparaturzentrum.
		Die Temperatur der internen Komponente convert H liegt über dem
04	Übertemperatur bei	Grenzwert.
31	convert H-Schaltung	Prüfen Sie, ob der Luftstrom des Geräts blockiert ist oder ob die
		die Umgebungstemperatur zu hoch ist.
	Übertemperaturen	Die Temperatur des internen DC/DC TX liegt über dem
32	passieren bei LLC TX	Grenzwert. Prüfen Sie, ob der Luftstrom des Geräts blockiert ist
	,	oder ob die
		die Umgebungstemperatur zu hoch ist.
33	Überstrom bei LLC-	Starten Sie das Gerät neu. Wenn der Fehler erneut auftritt, senden
33	Schaltung	Sie es bitte an das Reparaturzentrum.
40	CAN-Datenverlust	
40	Oniveductivenusi	1. Prüfen Sie, ob die Kommunikationskabel richtig
41	Verlust von Hostdaten	angeschlossen sind und starten Sie den Wechselrichter neu.
42	Datenverlust bei der	2. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.
	Synchronisierung	1. Startan Sia dan Washaalrichter nau
		2. Prüfen Sie, ob die L/N-Kabel nicht in allen Wechselrichtern verkeht berum angeschlesen sind
	Die Stremrückführung in den	3 Bei einem einnhasigen Parallelsystem müssen die Kabel für die
43	Die Stromrückfunrung in den	gemeinsame Nutzung in allen Wechselrichtern angeschlossen sein
		Bei einem dreiphasigen Svstem m ü s s e n die Kabel für die
		gemeinsame Nutzung in den Wechselrichtern d e r s e l b e n
		Phase angeschlossen und in den Wechselrichtern der
		verschiedenen Phasen getrennt werden.
		4. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.
		1. Aktualisieren Sie alle Wechselrichter-Firmware auf dieselbe Version.
	Die Firmware-Version der	2. Überprüfen Sie die Version jedes Wechselrichters über die LCD-
44	einzelnen Wechselrichter ist	Einstellung und stellen Sie sicher, dass die CPU-Versionen gleich
	nicht identisch.	sind. Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur, um die
		Firmware zu aktualisieren.
		3. Wenn das Problem nach der Aktualisierung weiterhin besteht,
		wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.
45	Der Ausgangsstrom der einzelnen	1. Prüfen Sie, ob die Freigabekabel richtig angeschlossen sind und starten Sie den Wechselrichter neu.
	Wechselrichter ist anders.	2. Wenn <u>39</u> Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Insvallateur.
		<ol> <li>Schalten Sie den Wechselrichter aus und überprüfen Sie das LCD-Einstellprogramm 28.</li> </ol>
	Der AC-	2. Für ein einphasiges Parallelsystem muss im Programm 28 kein